

Инструкция по монтажу Phomi-MCM

1. Перед тем как приступить к монтажу, материал должен находиться в теплом помещении не менее 24 часов.

2. Рекомендуется производить перемещение материала с помощью двух человек. Непосредственно монтаж может производить один специалист. Материал обладает гибкими свойствами, но необходимо быть внимательными и не брать материал за край поверхности, иначе он может получить повреждение из-за чрезмерного изгиба.

3. Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для монтажа гибкой керамики, должна быть ровной, очищенной от пыли и обработана грунтовым составом. Основание должно быть сухим.

4. Резка

Используйте угловую шлифовальную машину с дисками по камню для резки плитки и запила углов.

5. Монтаж, нанесение плиточного клея

Клей: эластичный плиточный клей класса C2TE S1 (например, Baunit FlexTop, Ceresit CM 17). Наносится зубчатым шпателем (зуб 4-6 мм). Укладка с соблюдением шва от 1,5-8 мм. Выдержка перед затиркой — не менее 24 ч.

Подготовьте плиточный клей и нанесите его с помощью зубчатого шпателя на всю площадь плитки.

6. Зачистка швов

После полного высыхания, удалите излишки клея из межплиточных швов. Не позднее 24 часов после нанесения.

7. Заполнение швов затиркой

После высыхания пропитки заполните межплиточные швы затиркой, используя тубу с пистолетом или кондитерский мешок. Убедитесь, что швы заполнены полностью, без пустот. Удалите излишки затирки после ее частичного высыхания (до консистенции пластилина).

Затирка Baunit Ceramic S или аналогичная для наружных работ.

Расход — в среднем 0.12–0.18 кг/м² (зависит от формата плитки).

Затирку наносить резиновым шпателем, затем очищать поверхность влажной губкой.